

Vss Mobile 安卓版使用说明书

目 录

一、	系统概述:	2
1.	简介:	2
2.	主要功能:	2
二、	设备添加:	2
1.	操作步骤:	2
2.	连接方式:	3
1)	P2P 连接:	3
2)	IP 连接:	3
3)	域名连接:	3
三、	添加收藏:	3
四、	实时预览:	4
1.	操作步骤:	4
2.	按键功能:	4
五、	远程回放:	4
1.	操作步骤:	4
2.	按键功能:	5
六、	事件中心:	6
七、	零通道预览:	6
1.	操作步骤:	6
2.	按键功能:	6
八、	遥控器:	7
1.	操作步骤:	7
2.	按键功能:	7
九、	设备设置:	7
十、	更多功能:	8

一、 系统概述：

1. 简介：

Vss Mobile 是一款具有监控、回放、报警等功能的远程监控客户端。

2. 主要功能：

Vss Mobile 远程监控客户端软件具有以下功能：

- 软件允许用户通过 WIFI 和 GPRS 来进行视频观看；
- 软件支持 P2P 穿透网络功能；
- 软件支持 IP 直连和域名连接功能；
- 软件支持单路或四路播放，多设备多通道切换、截图录像；
- 软件支持云台上下左右、聚焦、变倍、光圈控制等；
- 软件支持远程回放功能；
- 软件支持 Remote 网络遥控器功能；
- 软件支持本地图像和本地录像查看功能；
- 软件支持设备和通道收藏夹功能。

3. 技术支持：

如您在使用该软件时遇到问题或者需要任何帮助，请联系我们：

邮箱：support@vssweb.net

网站：<http://www.vssweb.net>

二、 设备添加：

1. 操作步骤：

打开 Vss Mobile 客户端→添加设备，选择连接方式，输入设备相关信息后点击保存，在设备列表中显示已添加的设备表示添加成功。



2. 连接方式:

1) P2P 连接:

- 设备名称 (DeviceName): 设备的别名便于区分多个设备;
- 设备序列号 (Device serial number): DVR 上唯一标识设备的 ID 号, 不可修改;
- 密码 (Password): DVR 上自动生成, 也可以自行修改;
- 二维码扫描功能: 用手机 DVR 上扫描二维码, 设备序列号就可以自动填写。

2) IP 连接:

- 设备名称 (DeviceName): 设备的别名便于区分多个设备;
- 设备地址 (Address): DVR 的公网 IP 地址或动态域名;
- 端口号 (Command Port): DVR 上设置的服务器端口;
- 用户名 (User Name): 与 IE 端设置的用户名一致;
- 密码 (Password): 与 IE 端设置的密码一致。

3) 域名连接:

- 设备名称 (DeviceName): 设备的别名便于区分多个设备;
- 域名地址 (Domain name address): 设备端口映射的 FNT 域名;
- 端口号 (Command Port): DVR 上设置的服务器端口;
- 用户名 (User Name): 与 IE 端设置的用户名一致;
- 密码 (Password): 与 IE 端设置的密码一致。

三、 添加收藏:

在设备列表中依次选择设备和通道, 然后点击添加收藏即可。添加收藏后可在收藏夹中查看已收藏的设备、通道。








四、 实时预览：

1. 操作步骤：

在播放列表中点击要预览的设备→选择通道→播放，即可进入实时预览界面。



2. 按键功能：

功能键	名称	功能描述
	通道	选择当前实时预览的设备通道
	截图	抓拍当前实时预览的图像（抓图文件默认保存到默认的软件相册目录下）
	语音对讲	与支持该功能的设备实现远程语音对讲
	云台	实现云台控制（包括云台上下左右移动、焦距加减、光圈加减等）
	录像	对当前视频录像（录像文件默认保存到默认的软件本地录像目录下）

五、 远程回放：

1. 操作步骤：

点击下排菜单中的【远程回放】→选中设备→选中通道→搜索，即可进入设备远程回放。



2. 按键功能:


功能键	名称	功能描述
	暂停	暂停当前视频播放
	播放	程序连接设备并开始播放视频
	逐帧播放	对当前远程回放视频进行逐帧播放
	快进	对当前远程回放视频进行快进播放
	抓图	抓拍当前远程回放的图像（抓图文件默认保存到默认的软件的相册目录下）
	录像	对当前视频录像（录像文件默认保存到默认的软件的本地录像目录下）
	截取	对当前远程回放视剪辑取并下载
	下载 起始点 选取	选取视频剪辑的起始点，有 5s、10s、15s、20s 四个选项（这里的-5s 代表：从当前播放时间提前 5s 开始截取下载）
	下载 截止点 选取	选取视频剪辑的截止点，有 5s、10s、15s、20s 四个选项（这里的-5s 代表：从当前播放时间提前 5s 开始截取下载）

六、 事件中心：

此功能可浏览、处理设备报警事件。

七、 零通道预览：

1. 操作步骤：

在设备列表中点击想要修改的设备对应的  按钮→零通道预览，即可实现对设备的零通道预览。




2. 按键功能：

功能键	名称	功能描述
	单通道	单通道预览画面
	四通道	四通道预览画面
	九通道	九通道预览画面
	十六通道	十六通道预览画面
	上一通道	预览上一通道画面
	下一通道	预览下一通道画面





八、 遥控器：

1. 操作步骤：


在设备列表中点击想要修改的设备对应的  按钮→遥控器，即可使用遥控器对设备进行一系列操作。



2. 按键功能：

功能键	名称	功能描述
	上键	向上选择
	下键	向下选择
	左键	向左选择
	右键	向右选择
Fn	功能键	打开菜单
123	通道选择按钮	选择通道
Enter	确认键	确认选择
Esc	退出键	退出当前页面

九、 设备设置：

在设备列表中点击想要修改的设备对应的  按钮→设备设置，即可对设备进行编码设置、网络设置、报警设置、系统设置。



十、 更多功能：

名称	更多	媒体库	云同步
截图			
功能	其他更多功能选择	查看本地相册和视频	实现云同步
名称	设置	版本信息	密码
截图			
功能	对音频、清晰度等的设置	本版本的基本信息展示	密码设置和修改

附录：

Vss Mobile 安卓版客户端下载方式：

1. 在各大安卓应用市场搜索 Vss Mobile 即可下载（目前仅支持豌豆荚、360 手机助手、腾讯应用宝、乐商店下载）。
2. 登陆网站 <http://www.vssweb.net> 进行下载；
3. 扫描以下二维码直接下载：

